

Fernbedienung Beamer:

POWER ON	Beamer wird eingeschaltet
Input A	Input Laptop VGA + Audio
Input C	Input PC
Input D	Input HDMI
FREEZE	Bild am Beamer wird eingefroren
BLANK	kein Bild am Beamer
AUDIO MUTE	Audio stumm
VOLUME	Lautstärkeregelung
POWER OFF	Beamer wird ausgeschaltet



Anschluss für **Laptop**: HDMI / VGA+Audio

Signalart (VGA/HDMI) auf der Fernbedienung auswählen. Bevorzugte Auflösung **1024x768 Pixel**.


Div. **Adapter** können bei der IT-Services ausgeliehen werden.



Anpassen der **Bildschirmeinstellungen** (Windows):



Doppelt: Beamer zeigt gleiches Bild wie PC mit identer Auflösung.
Bei unterschiedlichen Formaten kann die Bildqualität beeinträchtigt werden.



Erweitert: Desktop wird um die Projektion erweitert.
Optimale Qualität: 1024x768 Pixel, Skalierung 100%
PPT startet mit Referentenansicht.

Nach Beendigung des Unterrichtes bitte Anlage ausschalten !