

Care Lab 1

Fernbedienung Beamer:

POWER	Beamer wird ein- oder ausgeschaltet
Input ANALOG	Input Laptop VGA + Audio
Input DVI	Input PC
Input HDMI	Input HDMI
FREEZE	Bild am Beamer wird eingefroren
BLANK	kein Bild am Beamer
AUDIO MUTE	Audio stumm
VOLUME	Lautstärkeregelung



Anschluss für **Laptop**: HDMI / VGA+Audio
Signalart (VGA/HDMI) auf der Fernbedienung auswählen. Bevorzugte Auflösung **1920x1080 Pixel**.
Div. **Adapter** können bei der IT-Services ausgeliehen werden.



Anpassen der **Bildschirmeinstellungen** (Windows):



Doppelt: Beamer zeigt gleiches Bild wie PC mit identer Auflösung.
Bei unterschiedlichen Formaten kann die Bildqualität beeinträchtigt werden.



Erweitert: Desktop wird um die Projektion erweitert.
Optimale Qualität: 1920x1080 Pixel, Skalierung 100%
PPT startet mit Referentenansicht.

Standard Einstellung = "Erweiterter Bildschirm"



Bitte Kabel nicht ausfädeln oder umstecken !

Nach Beendigung des Unterrichtes bitte Anlage + Mikrofone ausschalten !