

Seminarraum 01

Zum Abrollen der Projektionswand bitte den **Projektionswandschalter** am Fenstebankkanal betätigen.



Zum **Einschalten** der Medienanlage bitte eine **beliebige Quelle wählen**, z.B.: AUX



Bedienteil:

LAPTOP 1	Input Laptop HDMI 1
LAPTOP 2	Input Laptop HDMI 2
LAPTOP 3	Input Laptop VGA + Audio
AUX	Input BYOD (Bring Your Own Device)
FREEZE	Bild am Beamer wird eingefroren, kein Bild am Display
BLANK	kein Bild am Beamer, kein Bild am Display
AUDIO MUTE	Audio stumm
VOLUME	Lautstärkeregelung
POWER OFF	Anlage wird ausgeschaltet

Anschluss für **Laptop**: HDMI / VGA+Audio


Signalart (VGA/HDMI) am Bedienteil auswählen. Bevorzugte Auflösung **1920x1080 Pixel**.

Div. **Adapter** können bei der IT-Services ausgeliehen werden.



Arbeiten mit Powerpoint bei erweitertem Desktop

Standardmäßig startet PPT bei der Bildschirmpräsentation mit der Einstellung "**Automatisch**"



Ändern Sie bitte unter Bildschirmpräsentation die Bildschirm Einstellung auf "**Automatisch**", und aktivieren sie die "**Referentenansicht**".

Nach Beendigung des Unterrichtes bitte Anlage ausschalten !

Anpassen der **Bildschirmeinstellungen** (Windows):



Doppelt: Beamer zeigt gleiches Bild wie PC mit identer Auflösung. Bei unterschiedlichen Formaten kann die Bildqualität beeinträchtigt werden.

Erweitert: Desktop wird um die Projektion erweitert.
Optimale Qualität: 1024x768 Pixel, Skalierung 100%
PPT startet mit Referentenansicht.

Standard Einstellung = "Erweiterter Bildschirm"




BYOD (Bring Your Own Device):

Wireless Presentation Gateway zum Übertragen der Bildschirmhalte über WLAN oder LAN, geeignet für PC, MAC, MAC-Book, Laptop, Tablet und Smartphone (IOs und Android)

Die zu übertragenden Geräte müssen im WLAN "**fhwnsecure**" eingeloggt sein !

Folgen Sie bitte der Anleitung am Bildschirm.



an dieser Stelle wird
ROOM: S01-BYOD@fhwn.ac.at
CODE: xxxx
eingblendet

Nach Beendigung des Unterrichtes bitte Anlage ausschalten !