

Seminarraum 01

Zum Abrollen der Projektionswand bitte den **Projektionswandschalter** am Fenstebankkanal betätigen.



Zum **Einschalten** der Medienanlage bitte eine **beliebige Quelle wählen**, z.B.: PC



Bedienteil:

PC1	Input PC
LAPTOP 2	Input Laptop HDMI 2
LAPTOP 3	Input Laptop VGA + Audio
AUX	Input BYOD (Bring Your Own Device)
FREEZE	Bild am Beamer wird eingefroren, kein Bild am Display
BLANK	kein Bild am Beamer, kein Bild am Display
AUDIO MUTE	Audio stumm
VOLUME	Lautstärkeregelung
POWER OFF	Anlage wird ausgeschaltet

Anschluss für **Laptop**: HDMI / VGA+Audio


Signalart (VGA/HDMI) am Bedienteil auswählen. Bevorzugte Auflösung **1920x1080 Pixel**.

Div. **Adapter** können bei der IT-Services ausgeliehen werden.



Arbeiten mit Powerpoint bei erweitertem Desktop

Standardmäßig startet PPT bei der Bildschirmpräsentation mit der Einstellung "**Automatisch**"




Ändern Sie bitte unter Bildschirmpräsentation die Bildschirm Einstellung auf "**Automatisch**", und aktivieren sie die "**Referenzenansicht**".

Nach Beendigung des Unterrichtes bitte Anlage ausschalten !

Anpassen der **Bildschirmeinstellungen** (Windows):



Doppelt: Beamer zeigt gleiches Bild wie PC mit identer Auflösung. Bei unterschiedlichen Formaten kann die Bildqualität beeinträchtigt werden.



Erweitert: Desktop wird um die Projektion erweitert.
Optimale Qualität: 1024x768 Pixel, Skalierung 100%
PPT startet mit Referentenansicht.

Standard Einstellung = "Erweiterter Bildschirm"



BYOD (Bring Your Own Device):

Wireless Presentation Gateway zum Übertragen der Bildschirmhalte über WLAN oder LAN, geeignet für PC, MAC, MAC-Book, Laptop, Tablet und Smartphone (IOs und Android)

Die zu übertragenden Geräte müssen im WLAN "**fhwnsecure**" eingeloggt sein !

Folgen Sie bitte der Anleitung am Bildschirm.

**FACHHOCHSCHULE
WIENER NEUSTADT**
Austrian Network for Higher Education

First Time Users:

Smart Device:
Connect to the Wi-Fi „FHWN Secure“
Look for the „KRAMER VIA“ APP in your store
Install the app

PC/MAC Connect to the LAN:
Open a web browser.
Enter room name: see left below
Select your system
Run or download the application

Getting started:

Start the application
Enter room name: see left below
Enter your nickname
Enter room code: see left below
Step in

an dieser Stelle wird
ROOM: S01-BYOD@fhwn.ac.at
CODE: xxxx
eingblendet

Nach Beendigung des Unterrichtes bitte Anlage ausschalten !